

## Produktinformation

Betrifft: **Kompakthahn Typ Standard und Design**  
Verfahren, Inhalt: **Installation**  
Dokumentnummer: 3  
Erstellt von: H2on GmbH  
Version vom: 19.03.11  
Rückfragen: Kontaktdaten unter [www.aquaphor-filter.de](http://www.aquaphor-filter.de)

---



In die Spüle wird ein Loch mit Durchmesser 12 mm gebohrt.

Der Hahnfuß [1] wird auf das Loch gelegt und der Hahn aufgesetzt. Mittels Beilagscheibe [2] und Mutter [3] von unten fixieren.

Möglichkeiten für den Schlauchanschluss:

Im original Lieferumfang [4] wird die Überwurfmutter [4.2] über den Anschlussschlauch gesteckt, die Stützhülse [4.1] vollständig in den Schlauch gesteckt und dann verschraubt. Alternativ ist die Verwendung eines Zapfhahnadapters [5] möglich.

Hinweis: Der Hahnauslauf kann zu Desinfektionszwecken herausgezogen werden.

---