

Sprühdesinfektion

Betrifft: Alkoholische
Oberflächendesinfektion

Verfahren, Inhalt: Produktinformation

Dokumentnummer: 34

Erstellt von: EAE GmbH, H2on GmbH

Version vom: 26.11.15

Rückfragen: Siehe www.aquaphor-filter.de



Abb.: Sprühflasche 250 ml
Gebrauchsfertige, alkoholische Sprühdesinfektion zur Oberflächendesinfektion von Komponenten im Bereich der Trinkwasserfiltration. Zugelassen auch zur Verwendung im medizinischen Bereich.

Produktinformation

Handelsname: PROHYGSAN® MED AF

- Hauptbestandteile Propanol und Ethanol.
- Aldehydfrei, chlorfrei
- Frei von Ammoniumverbindungen
- Hohe Materialverträglichkeit und -schonung
- Ausführung neutral (Parfümstoffe sind in diesem Bereich nicht empfehlenswert)
- Kurze Einwirkzeit
- Rückstandsfrei ohne Nachwischen
- Lange Lagerzeit von ca. 2 Jahren (gem. Aufdruck)
- Wirkt gegen Bakterien, Viren, Pilze u.a.
- Zertifiziert von der DGHM (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie) sowie dem VAH (Verband angewandte Hygiene)

Anwendungsspektrum

Anwendbar auf alkoholbeständige Oberflächen vieler Bauteile:

- Schläuche
- Armaturen, Zapfhähne
- Fittings, Steckverbinder, Gewinde
- Gehäuse



Handhabung

Aus ca. 30 cm Entfernung Gegenstände vollständig benetzen. Einwirkzeit: 1 Minute.
Die Fläche trocknet nach kurzer Zeit rückstandsfrei ab. Abwischen ist nicht mehr nötig.

Sicherheitsvorgaben

Es gelten alle Vorgaben des Produktdatenblattes und des Sicherheitsdatenblattes die wir im Original des Herstellers auf Anfrage weiterleiten.

Im Zweifelsfall die Oberflächen - Materialverträglichkeit vorab prüfen.
Produkt ist leicht entzündlich, nicht in die Nähe von Zündquellen bringen.
Produkt nicht in die Augen bringen.

H2on GmbH



Dipl. Ing. Konrad Hein
Seekarstr. 1 1/2
D-83646 Bad Tölz
Tel 08041- 79 38 173
Fax 08041- 79 38 174
www.h2on.de

Zertifiziert vom:



DEUTSCHER FACHVERBAND FÜR
LUFT- UND WASSERHYGIENE e.V.

Ehrlich Analytik
Entwicklung GmbH



LABOR
EHRlich

Lutz Ehrlich
Industriemeister
Fachrichtung Chemie
PennigseherStr. 343
D-31618 Liebenau
Tel 05023 – 20 89 11
Mobil 0173 - 67 16 58 9
Fax 05023 – 90 05 00
www.lutzehrlich.de

www.aquaphor-filter.de
info@aquaphor-filter.de