

Produktinformation

Betrifft: **AQUAPHOR QuickChange Filter**
Verfahren, Inhalt: **Bedienung: Filterwechsel**
Dokumentnummer: 1
Erstellt von: H2on GmbH
Version vom: 26.11.15
Rückfragen: Kontaktdaten unter www.aquaphor-filter.de



1. Ausbau einer Filterpatrone:

- Verriegelungstaste drücken.
- Filter $\frac{1}{4}$ - Drehung nach links.
- Filter nach unten entnehmen.

2. Einsetzen einer Filterpatrone:

Wenn noch eine Filterverschlusskappe auf dem Quick Change Filter ist, diese nach oben abziehen.

Wenn noch ein Überbrückungsadapter im Quick Change Filterkopf ist, diesen nach links herausdrehen.

- Filter um eine $\frac{1}{4}$ Drehung nach links versetzt **gerade** von unten einführen.
- Nach oben gerade in den Filterkopf **leicht eindrücken**.
- Unter leichtem Druck nach oben den Filter $\frac{1}{4}$ - Drehung nach rechts drehen bis dieser **hörbar einklickt**.