

## Produktinformation

Betrifft: **AQUAPHOR QuickChange Filter**  
Verfahren, Inhalt: **Bedienung: Filterwechsel**  
Dokumentnummer: 1  
Erstellt von: H2on GmbH  
Version vom: 26.11.15  
Rückfragen: Kontaktdaten unter [www.aquaphor-filter.de](http://www.aquaphor-filter.de)

---



### 1. Ausbau einer Filterpatrone:

- Verriegelungstaste drücken.
- Filter  $\frac{1}{4}$  - Drehung nach links.
- Filter nach unten entnehmen.

### 2. Einsetzen einer Filterpatrone:

Wenn noch eine Filterverschlusskappe auf dem Quick Change Filter ist, diese nach oben abziehen.

Wenn noch ein Überbrückungsadapter im Quick Change Filterkopf ist, diesen nach links herausdrehen.

- Filter um eine  $\frac{1}{4}$  Drehung nach links versetzt **gerade** von unten einführen.
- Nach oben gerade in den Filterkopf **leicht eindrücken**.
- Unter leichtem Druck nach oben den Filter  $\frac{1}{4}$  - Drehung nach rechts drehen bis dieser **hörbar einklickt**.